

## SYNTEKO WOOD FILLER

1691 Exotic (Экзотический), 1693 Light Wood (Светлое дерево),  
1694 White Oak (Белый дуб)



Synteko WOOD FILLER однокомпонентный шпаклевка на водной основе

**СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:** предназначенная для заполнения швов перед нанесением лаков или масел Synteko

### СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

- для заполнения швов глубиной до 1,5 мм
- готов к применению
- обладает отличной адгезией
- легко шлифуется
- высыхая, становится как древесина
- можно шлифовать, пилить, сверлить, морить, красить, и лакировать

### РАСХОД:

- 8 м<sup>2</sup>/л

### РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- шпатель из нержавеющей стали 250-300mm
- очистите инструменты водой сразу после окончания работы

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО:	карбонат кальция и магния
СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО ВЕЩЕСТВА:	Около 75% (ISO 3251)
РН	Около 7,5
ВЯЗКОСТЬ:	Около 120 сек. (ISO 2431)
ПЛОТНОСТЬ:	Около 1650 кг/м <sup>3</sup> (ISO 2811-1)
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:	20 - 30 мин при 23°C и относит влажности 50%
ХРАНЕНИЕ:	Должно храниться при температуре между +10°C и +30°C
СРОК ГОДНОСТИ:	12 месяцев в невскрытой упаковке с даты производства (см. на упаковке)
УПАКОВКА:	5 л

### ВНИМАНИЕ!

- Лаки на водной основе нельзя покрывать лаками на основе растворителя.
- Ранее химически обработанную или механически прессованную древесину нельзя покрывать лаками на водной основе.
- Маслянистые и смолистые породы дерева, например, тик, необходимо лакировать сразу же после шлифования.
- Покрытые морилкой полы не требуют предварительного грунтования, их можно сразу же покрывать лаками на водной основе.
- НЕ используйте клейкую ленту на полах, отделанных лаками на водной основе.
- Все лаки перед использованием необходимо тщательно взболтать. Делайте это до очистки полов пылесосом, чтобы воздух, попавший в лак в процессе взбалтывания, мог улетучиться до начала лакирования.
- В течение одного дня не рекомендуется наносить более двух слоев (грунтовка + финишный лак).
- Если возможно, избегайте прямых солнечных лучей, слишком высоких или низких температур и повышенной влажности.
- Во время нанесения финишный лак должен быть комнатной температуры. Слишком холодный финишный лак более тягуч и хуже пропускает воздух, что может быть причиной возникновения разводов от работы кистью и остаточных пузырьков воздуха, затвердевших после высыхания. Время, за которое температура лака поднимется от 0°C до 20°C, составляет примерно семь часов.

### ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Во время работы температура грунтовочного лака должна быть около 23°C.
- Температура пола от 15 до 25°C
- Влажность пола от 5 до 15%
- Относительная влажность воздуха 50-60% RH.

### ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛА

- Пол можно начинать осторожно эксплуатировать через 24 часа после нанесения последнего финишного слоя.
- Мебель можно ставить через 24 часа.
- Ковры можно стелить на пол по истечении 1-й недели.
- Не мойте пол водой и чистящими средствами в течение первого месяца.
- Приклейте к ножкам стульев и столов кусочки войлока во избежание появления на полу царапин.
- Не покрывайте лакированную поверхность непористыми материалами покрытия.

# SYNTEKO WOOD FILLER

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



### ПОДГОТОВКА НЕОБРАБОТАННЫХ ПОЛОВ ИЛИ ПОЛОВ СО СТАРЫМ ПОКРЫТИЕМ, КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ

#### 1. ШЛИФОВАНИЕ

- Удалить с древесины старый лак и загрязнения методом шлифования. Первое шлифование выполнить грубой шлифовальной шкуркой и с сильным давлением.
- Ошлифовать пол до возможной гладкости. Если на полу есть неровные места, их следует ошлифовать отдельно.
- Synteko WOOD FILLER можно наносить после шлифования поверхности бумагой зернистостью 80.
- Пропылесосьте как следует все швы и трещины перед нанесением Synteko WOOD FILLER.

#### 2. НАНЕСЕНИЕ

- Вылейте необходимое количество Synteko WOOD FILLER на пол.
- Шпателем из нержавеющей стали с гладким лезвием наносите движениями вперед-назад.
- Убедитесь, что Вы обеспечиваете достаточное давление на шпатель. Просто нанести шпаклевку на пол недостаточно:
- Вы должны полностью заполнить швы шпаклевкой.
- После нанесения шпаклевки, на поверхности древесины должен остаться только налет или пленка (широкие швы, отверстия или дыры должны быть заполнены подходящими деревянными щепками).
- Если швы, дыры и т.д. превышают 1.5 мм, Вам может понадобиться заполнить их еще раз через пару часов и оставить высыхать на ночь перед нанесением грунтовочного лака.
- Когда пол высохнет, отшлифуйте его бумагой зернистостью 80, чтобы удалить все остатки шпаклевки с древесины.
- Тщательно пропылесосьте и нанесите лак или масло Synteko.

#### 3. НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ

- Чтобы добиться идеального результата, используйте только лаки или масла для пола Synteko (смотрите технический паспорт соответствующего продукта)

#### БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!. Паспорт безопасности предоставляется по требованию. Технические данные можно также получить на сайте [www.synteko.ru.com](http://www.synteko.ru.com). приведены лишь выдержки из важнейшей информации.

Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания внутрь необходимо немедленно обратиться к врачу и показать данную емкость или этикетку.

*Данная информация основана на испытаниях и длительном практическом опыте и предназначена для того, чтобы помочь пользователю найти самый подходящий продукт и прием работы. Поскольку условия работы пользователей находятся вне сферы нашего контроля, мы не можем нести ответственность за результаты работы. Наша ответственность охватывает только те случаи физических травм и имущественного ущерба, относительно которых имеются подтвержденные сведения о том, что они возникли вследствие недостатка или дефекта того или иного произведенного нами продукта.*

Производитель:  
Sika Estonia OÜ  
Петербури тез 101, 13812  
Таллин, Эстония  
[www.synteko.ru.com](http://www.synteko.ru.com)

Дата: 30.07.2014